

A készülék programozásához szüksége lesz egy lokális IP címre, amit a rendszergazdától kell kérnie. Otthoni készülék esetén forduljon számítógépes szakemberhez, aki segít megállapítani, hogy az Ön hálózatán készüléke üzemeltetéséhez milyen lokális IP cím alkalmas. Az IP cím négy számcsoporthoz álló, egymástól pontokkal elválasztott cím, ami például a következőképp nézhet ki:

10.0.0.37

vagy egy másik:

192.168.0.11

Ezt a számcsoporthoz nagyon pontosan kell beprogramozni, egyáltalán nem mindegy a pontok helye sem. Ez a cím mintegy irányítószámként működik és a legkisebb tévesztés hibás kézbesítéshez vezet, készüléke nem lesz megtalálható a keresett címen.

Ahhoz, hogy illetéktelenek ne tudják kapcsolgatni az Ön készülékét, egy 7 számjegyű titkos kódot kell választania. A kód nem állhat sem több, sem kevesebb számjegyből. Írja fel magának ezt a 7 jegyű számot, hogy ez is kéznél legyen a programozáskor.

Maga a programozás az alábbiak szerint történik:

1. Húzzon ki minden csatlakozót a készülékből és dobozolja ki az alján levő 4 db csavar kiszedésével.
2. A fekete telefoncsatlakozóba csatlakoztasson egy közönséges nyomógombos telefont.
3. Vegye le és tegye a készülék mellé a telefonkagylót.
4. Nyomja le a * nyomógombot és tartsa lenyomva.
5. A * gombot továbbra is lenyomva tartva, csatlakoztassa a tápfeszültséget.
6. Elengedheti a nyomógombot.
7. A készülék a tápfeszültség csatlakoztatásakor számokat kezd el villogtatni a kijelzőn. Ezek a számok a pillanatnyilag programozott IP címnek felelnek meg. Ne aggódjon, ha elszalasztotta az első számokat, ismétlődni fog az egész IP cím. A fenti példa szerinti 192.168.0.11 cím kijelzése úgy történik, hogy kényelmes, követhető ütemben felvillan az 1-es számjegy, utána a 9-es, majd a 2-es. Ezek után a kijelzőn a pont felvillanása következik. Utána az 1-es, 6-os, 8-as, majd ismét a pont. A következő számjegy csoport egyetlen nullásból áll, így a 0 felvillanása után máris jön a pont. Végül kétszer egymás után felvillan az 1-es, ezt már nem zárja pont, mert vége a négy csoportból álló kombinációnak. Helyette egy kötőjel villan fel, jelezve, hogy most a kód következik. A kód 7 számjegye egymás után felvillan, majd egy kis szünet után újra kezdődik előlről a kijelzés. Ezt az állapotot a végtelenségig fent lehet tartani, ha elszalasztott valamit vagy nem biztos a dolgában, várja meg, míg a folyamat újra lejátszódik.
8. Az előző pont a kiolvasást írta le, a valós programozás ez után következik. Megkezdéséhez bármikor nyomja le a telefon # gombját. A kiolvasás azonnal abbamarad, sőt, míg a gombot lenyomva tartja, a P betű jelenik meg, jelezve, hogy a programozás állapotába lépett át.
9. A telefon nyomógombjain billentyűzze le az első számcsoporthoz. Az egyes számjegyek a kijelzőn is láthatók, amíg egy gombot lenyomva tart, a kijelző is mutatja.
10. A számcsoporthoz végeztével – mivel pont nincsen a telefonon – a * billentyűvel jelezze a csoport végét.
11. Billentyűzze be a további csoportokat is. Figyeljen oda, hogy lehet olyan csoport is, ami egyetlen számjegyből áll.
12. Az utolsó számcsoporthoz végét szintén a * gombbal kell jelezni, mert itt a kiolvasáskor ugyan egy kötőjel volt látható, de az sincsen a telefon nyomógombjain, ezért itt is a * fogja zárni a sort.

13. A négy csoportból álló cím beírása ezzel befejeződött, most az Ön által választott, 7 számjegyből álló titkos kódját kell bebillentyűzni. Ez egyszerűen a számjegyek folyamatos beírásával történik.
14. A kód beírása után ismételten nyomja meg a * gombot. Ezzel a beállítások elmentődnek, a készülék visszaáll a kiolvasási módba és ellenőrizheti, hogy nem hibázott-e valahol.
15. A programozással nem kell sietni, a készülék a végtelenségig vár a soron következő billentyűre, tehát bármikor megnézheti a jegyzetét, hol is tart éppen. Ha tévesztett és a kiolvasáskor mégsem a várt eredményt kapja, újra kezdheti a 8. ponttól az egész programozást.
16. Ha már menet közben észreveszi, hogy eltévesztett egy számcsoportot, akkor három darab 0 beírásával, majd a számcsoport helyes beírásával rögtön javíthat, a lényeg, hogy javítani csak addig lehet, míg a csoportot le nem zárta.
17. Kilépni programozás módból nem szabad, mert félig-meddig beírást eredményezhet. Kilépni csak a kiolvasás alatt szabad.
18. Szüntesse meg a tápfeszültséget, húzza ki a telefoncsatlakozót, dobozolja vissza a készüléket.
19. Az ethernet csatlakozó és a tápfeszültség csatlakoztatása után a készülék már az új IP címen fog működni, a belépést már csak az új, Ön által megadott titkos kóddal engedi.